

Beats Fit Pro:

SIKKERHED OG HÅNTERING

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Vær forsigtig, når du håndterer Beats Fit Pro og etuiet. De indeholder elektroniske dele, herunder batterier, og kan blive beskadiget, have forringet funktionalitet eller forårsage personskader, hvis de tabes, afbrændes, punkteres, knuses, skilles ad eller udsættes for høj varme, væsker eller omgivelser med høje koncentrationer af industrielle kemikalier, herunder fordampende flydende gasser som f.eks. helium. Undlad at bruge Beats Fit Pro eller etuiet, hvis de er beskadigede.

Batterier

Forsøg ikke at udskifte batterierne i Beats Fit Pro eller etuiet selv. Du kan beskadige batterierne, hvilket kan føre til overophedning og personskade.

Opladning

Oplad etuiet med USB-C-opladerkablet og en strømforsyning eller en computer. Oplad kun med en strømforsyning, der er USB-kompatibel og overholder de gældende nationale bestemmelser og internationale og regionale sikkerhedsstandarder. Andre strømforsyninger overholder muligvis ikke de gældende sikkerhedsstandarder, og opladning med dem kan udgøre en risiko for personskade eller dødsfald. Brug af beskadigede kabler eller opladere eller opladning i fugtige omgivelser kan forårsage brand, elektrisk chok, personskade eller beskadigelse af etuiet eller anden ejendom.

Langvarig udsættelse for varme

Undgå langvarig hudkontakt med en enhed, dens strømforsyning, opladerkabel og stik, når de er sluttet til en strømkilde, da dette kan medføre ubehag eller personskade. Mens etuiet oplades med opladerkablet om en strømforsyning, skal du således ikke sidde eller sove på etuiet, opladerkablet, stikket eller strømforsyningen eller anbringe dem under et tæppe, en pude eller din krop. Vær ekstra omhyggelig, hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse, der påvirker din evne til at mærke varme mod din krop.

Hørenedsættelse

Du kan få varige høreskader af høje lydstyrker.

Baggrundsstøj og længerevarende eksponering for høje lydstyrker kan få lyde til at synes lavere, end de i virkeligheden er. Kontrollér lydstyrken, efter du har sat Beats Fit Pro ind i øret, og før du afspiller lyd. Du kan finde flere oplysninger om hørenedsættelse og om, hvordan du indstiller en maksimal lydstyrke, på apple.com/sound.

ADVARSEL: Forebyg mulige høreskader ved ikke at lytte ved høj lydstyrke i lang tid.

Risiko ved kørsel

Brug af Beats Fit Pro under betjening af et køretøj anbefales ikke, og det er ulovligt i

nogle områder. Undersøg og overhold gældende love og bestemmelser vedrørende brug af øretelefoner under kørsel. Vær forsigtig og opmærksom, når du kører. Stop med at lytte til lydenheden, hvis det er forstyrrende eller distraherende, mens du betjener et køretøj eller gør noget, der kræver din fulde opmærksomhed.

Kvælningsfare

Beats Fit Pro, etuiet og de små dele, der følger med Beats Fit Pro, kan udgøre en kvælningsfare eller forårsage anden personskaade på små børn. Hold dem uden for små børns rækkevidde.

Forstyrrelse af medicinske enheder

Beats Fit Pro og etuiet indeholder magneter og/eller dele og radioer, der udsender elektromagnetiske felter. Disse elektromagnetiske felter kan forstyrrer medicinske enheder. Rådfør dig med din læge og producenten af din medicinske enhed for at få oplysninger, der er specifikke for din enhed, og få at vide, hvorvidt du skal holde Beats Fit Pro og etuiet på sikker afstand fra din medicinske enhed. Producenter giver ofte anbefalinger vedrørende sikker brug af deres enheder i nærheden af trådløse eller magnetiske produkter for at forhindre mulig interferens. Hvis du har mistanke om, at Beats Fit Pro og etuiet forstyrrer din medicinske enhed, skal du stoppe med at bruge Beats Fit Pro og etuiet.

Hudirritation

Beats Fit Pro kan forårsage hudirritation, hvis de ikke rengøres ordentligt. Rengør Beats Fit Pro regelmæssigt med en blød, fnugfri klud. Du kan finde flere oplysninger om rengøring af enheden og andre tips til at undgå hudirritation på beatsbydre.com/support. Hvis der opstår et hudproblem, skal du stoppe med at bruge produktet. Hvis problemet varer ved, skal du rådføre dig med en læge.

Elektrostatisk chok

Når Beats Fit Pro bruges i områder, hvor luften er meget tør, er det nemt at opbygge statisk elektricitet, og der er risiko for, at dine ører kan få en lille elektrostatisk afladning fra Beats Fit Pro. For at minimere risikoen for elektrostatisk afladning skal du undlade at bruge Beats Fit Pro i ekstremt tørre omgivelser eller røre ved en jordforbundet umalet metalgenstand, før du sætter Beats Fit Pro i.

Vigtige oplysninger om håndtering

Det er normalt, hvis der forekommer misfarvninger på opladningskontakterne på Beats Fit Pro og etuiet efter regelmæssig brug. Snavs og eksponering for fugt kan give misfarvninger. Du kan få flere oplysninger om eksponering for væske og rengøring af Beats Fit Pro, etuiet og opladerkablet på beatsbydre.com/support.

Support

Du kan finde support, fejlsøgningsoplysninger og de seneste softwaredownloads på beatsbydre.com/support.