

Powerbeats Pro:

TURVALLISUUS JA KÄSITTELY

Tärkeitä turvallisuustietoja

Käsittele Powerbeats Prota ja koteloa varoen. Ne sisältävät herkkiä elektronisia osia, mukaan lukien akut. Ne voivat vaurioitua, niiden toiminta voi heikentyä tai ne voivat aiheuttaa vammoja, jos ne putoavat, palavat, puhkaistaan, murskataan, puretaan tai altistetaan liialle lämmölle, nesteelle tai ympäristöille, joissa on suuria pitoisuuksia teollisuuskemikaaleja, kuten lähes haihtuvia nestekaasuja, esimerkiksi heliumia. Älä käytä vaurioituneita Powerbeats Pro -nappikuulokkeita tai -koteloa.

Bluetooth®

Laita Powerbeats Pro -nappikuulokkeiden Bluetooth pois päältä laittamalla nappikuulokkeet koteloon, sulkemalla kansi ja irrottamalla Lightning-USB-johto kotelosta.

Akut

Älä yritä vaihtaa Powerbeats Pro -nappikuulokkeiden tai -kotelon akkuja itse. Saatat vaurioittaa akkuja, mikä voi aiheuttaa ylikuumentumisen ja vamman.

Lataaminen

Lataa kotelo latausjohdolla ja virtalähteellä tai tietokoneella. Käytä lataukseen vain virtalähdettä, joka noudattaa sovellettavia maan säännöksiä sekä kansainvälisiä ja paikallisia turvallisuusstandardeja, mukaan lukien kansainvälinen tietotekniikan laitteiden turvallisuusstandardi (IEC 60950-1). Muut virtalähteet eivät välttämättä täytä sovellettavia turvallisuusstandardeja, ja niillä lataaminen voi aiheuttaa kuoleman tai vammautumisen vaaran. Vaurioituneiden johtojen tai latureiden käyttö tai kosteiden laitteiden lataaminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, vamman tai vaurion vaaran kotelolle tai muulle omaisuudelle.

Pitkittynyt altistuminen lämmölle

Vältä pitkää ihokontaktia laitteeseen, sen virtalähteeseen, latausjohtoon ja liittimeen, kun ne on kytketty virtalähteeseen, koska se voi olla epämukavaa tai aiheuttaa vamman. Jos esimerkiksi koteloa ladataan latausjohdolla ja virtalähteellä, älä istu tai nuku kotelon, latausjohdon, liittimen tai virtalähteen päällä äläkä laita niitä peiton, tyynyn tai kehoasi alle. Ole erityisen varovainen, jos terveydentilasi vuoksi et välttämättä tunne lämpöä ihollasi.

Kuulovauriot

Kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa pysyvästi. Taustamelu sekä jatkuva altistuminen koville äänille voi saada äänet vaikuttamaan hiljaisemmilta kuin ne todellisuudessa ovat. Tarkista

äänenvoimakkuus, kun olet laittanut Powerbeats Pro -kuulokkeet korviisi ja ennen äänen toistamista. Saat lisätietoja kuulovaurioista ja äänenvoimakkuuden ylärajan asettamisesta osoitteesta www.apple.com/fi/sound.

VAROITUS: Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella, jotta ehkäiset mahdolliset kuulovauriot.

Vaara ajon aikana

Powerbeats Pro -kuulokkeita ei suositella käytettäväksi ajon aikana, ja se on laitonta joillakin alueilla. Tarkista sovellettavat kuulokkeiden käyttöä ajon aikana koskevat lait ja säännökset ja noudata niitä. Ole varovainen ja keskity ajon aikana. Lopeta äänilaitteen kuuntelu, jos se häiritsee minkään ajoneuvon ajamista tai minkään täyttä huomiota vaativan tehtävän tekemistä tai vie huomiota pois niistä.

Tukehtumisvaara

Powerbeats Pron sisältämät pienet osat voivat aiheuttaa hengitysteiden tukkeutumisen vaaran tai muita vammoja pikkulapsille. Pidä Powerbeats Pro ja sen osat pikkulasten ulottumattomissa.

Lääkinnällisten laitteiden häiriöt

Powerbeats Pro sisältää osia, magneetteja ja radioita, jotka luovat sähkömagneettisia kenttiä. Nämä sähkömagneettiset kentät saattavat aiheuttaa häiriöitä lääkitäisissä laitteissa, kuten sydämentahdistimissa ja defibrillaattoreissa.

Ota yhteyttä lääkäriin ja lääkitäisisen laitteen valmistajaan ja pyydä omaa lääkitäisistä laitteista koskevia tietoja ja neuvoja siitä, onko sinun pidettävä lääkitäisinen laitteesi ja Powerbeats Pro turvallisella etäisyydellä toisistaan.

Lääkitäisistä laitteista on useaa eri tyyppiä, ja valmistajat antavat usein suosituksia laitteidensa turvallisesta käytöstä langattomien tai magneettisten tuotteiden lähetyksillä, jotta mahdollinen häiriö vältetään. Lopeta Powerbeats Pro -kuulokkeiden käyttö, jos epäilet, että ne häiritsevät lääkitäisistä laitteista.

Ihoärsytys

Kuulokkeet voivat aiheuttaa korvatulehduksia, jos niitä ei puhdisteta asianmukaisesti. Puhdistaa Powerbeats Pro -kuulokkeet säännöllisesti pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Älä päästä kosteutta mihinkään aukkoihin äläkä käytä suihkeita, liuottimia tai hankausaineita. Jos iho-ongelmia aiheutuu, lopeta käyttö. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lääkäriin.

Sähköstaattinen purkaus

Kun Powerbeats Pro -kuulokkeita käytetään alueilla, joilla ilma on hyvin kuivaa, niihin kerääntyy helposti staattista sähköä.

Tällöin on mahdollista, että korviisi tulee pieni sähköstaattinen purkaus Powerbeats Pro -kuulokkeista. Voit minimoida sähköstaattisen purkauksen mahdollisuutta välttämällä Powerbeats Pro -kuulokkeiden käyttöä hyvin kuivassa ympäristössä tai koskettamalla maadoitettua maalaamatonta metalliesinettä ennen Powerbeats Pro -kuulokkeiden asettamista korville.

Tärkeitä käsittelytietoja

Powerbeats Pron Lightning-liittimen ja/tai Powerbeats Pron ja kotelon latausliitännöjen värin haalistuminen tavanomaisen käytön jälkeen on normaalia. Lika, roskat ja altistuminen kosteudelle voivat aiheuttaa haalistumista. Saat lisätietoja altistumisesta nesteelle sekä Powerbeats Pro -kuulokkeiden, kotelon ja Lightning-liittimen puhdistamisesta osoitteesta www.beatsbydre.com/support.

Tuki

Tukea, vianmääritystietoja ja uusimmat ohjelmistolataukset ovat saatavilla osoitteesta www.beatsbydre.com/support.